

SOLVO  VALLÉS

Serie CR

Manual de instrucciones

Serie CR
CR-100
CR-200

ON/OFF.

Pulse esta tecla para conectar ó desconectar el dinamómetro.

ZERO/TARE.

1. **Función de cero.** En el caso que no haya ningún objeto suspendido del gancho y el display no marque "cero", pulse esta tecla para corregir la puesta a cero.
2. **Función de tara.** Pulsar esta tecla para sustraer el peso de un recipiente. Depositar el objeto en el interior del mismo y el display indicará el peso neto del producto, sin tener en cuenta el peso del recipiente.
3. **Función de revisión de cuentas internas y calibración.** Si se pulsa esta tecla con el dinamómetro apagado, entrará en la función de calibración y cuentas internas.

Nota: Si el peso es inferior al 2% de la capacidad máxima del dinamómetro, actuará la función de cero, en el caso de que sea superior al 2% actuará la función de tara.

UNIT.

Pulse esta tecla para seleccionar la unidad de pesada deseada. Hay dos unidades disponibles: kg y lb.

Cuando esté efectuando una pesada, pulse esta tecla para ver la conversión de las unidades.

2. UTILIZACIÓN DEL DINAMÓMETRO

1. **Puesta a cero del display.** En caso de que durante la utilización del dinamómetro y con el gancho vacío, el display no indique la lectura cero (0), ni se ilumine el indicador de "cero", pulse la tecla ZERO/TARE para su corrección.
Si el peso del objeto depositado es superior al 2% de la capacidad del gancho, se activará automáticamente la función de tara.
2. **Función de tara.** Antes de depositar un recipiente, asegúrese de que el display marque cero, si no es así pulse la tecla ZERO/TARE.
 - a) Colgar el recipiente al gancho.
 - b) Pulsar la tecla ZERO/TARE para sustraer el peso del recipiente. El display indicará "0" y el símbolo de Tara se activará.
 - c) Introducir el producto dentro del recipiente y su peso será visualizado en el display.

- d) Se puede realizar la tara repetidas veces, pulsando la tecla ZERO/TARE después de añadir otras muestras.
- e) Para volver el dinamómetro a su posición inicial, descuelgue el recipiente del gancho y pulse la tecla ZERO/TARE.
3. **Revisión de cuentas internas.** Con el dinamómetro apagado, mantenga pulsada la tecla ZERO/TARE durante unos tres segundos, en el display se visualizarán las cuentas internas.
4. **Calibración.** Antes de proceder a la calibración del dinamómetro asegúrese de que el gancho esté vacío.
 - a) Con el dinamómetro apagado, mantenga la tecla ZERO/TARE durante unos tres segundos.
 - b) En el display se visualizarán las cuentas internas del dinamómetro.
 - c) Pulse de nuevo la tecla ZERO/TARE y el display mostrará el mensaje "2Ero", transcurrido unos segundos el display indicará el valor de la pesa de calibración.
 - d) Cuelgue la pesa de calibración adecuada al gancho.
 - e) Pulse la tecla ZERO/TARE y la calibración se efectuará automáticamente.
5. **Alimentación.** Funciona con 3 pilas secas tipo AA, la ubicación de las mismas está en la parte trasera del dinamómetro.
6. **Garantía.** Este dinamómetro está contra todo defecto de fabricación y de material, por un periodo de 1 año a partir de la fecha de entrega.
Durante este período, SOLVO VALLÉS, S.L., se hará cargo de la reparación del dinamómetro.
Esta garantía no incluye daños ocasionados por uso indebido o sobrecargas.
La garantía no cubre los gastos de envío (portes) necesarios para la reparación del dinamómetro.
Para tener derecho a la garantía, se debe enviar la Hoja de Garantía debidamente cumplimentada, con todos sus datos, fecha de compra, y nombre del distribuidor donde lo ha adquirido.