


Loerfeldstraße 8  
 D-58313 Herdecke  
 Telefon +49/0/2330 - 8300  
 Telefax +49/0/2330 - 74066

## Bedienungsanleitung Bubble Magus Auto-Filter ARF-1


### Inhalt:

1. Filtergehäuse
2. 12V DC Motor mit Controller
3. Wasserstandgeber
4. AC/DC Netzteil:  
 Eingang: AC 100-240V, 50/60Hz  
 Ausgang: DC 12V, 1A
5. Feinfilterrolle, Breite: 150mm, Länge: 25m
6. Flexibles Eingangsrohr inkl. 2 Klemmen

### Filterschema:



### Arbeitsweise:



### Arbeitsweise:

1. Wenn der Wasserstand aufgrund von verbrauchtem Filtermaterial im Filter ansteigt gibt der Niveauregler einen Impuls an den Motor und die Rolle mit dem Filtermaterial wird soweit gedreht bis wieder über unverbrauchtes Material gefiltert wird.
2. Der neue Filtervlies lässt den Wasserstand im Filter wieder sinken und der Motor stoppt. Während der Filterung steigt der Wasserstand im Filter wieder langsam an bis der Niveauregler wieder das Signal an den Motor zum weiteren Rollentransport gibt.