

## Display für ältere Pedelec Modelle mit dem Go Swiss Drive Antrieb (ehem. Benchmark Drives) (Cube, Bulls, Simplon, Ansmann)

### Voraussetzungen



Um den **coachsmart** für Go Swiss Drive Antriebe erfolgreich mit dem Pedelec koppeln zu können, bedarf es zweier Voraussetzungen. Der **coachsmart** muss die spezielle Pedelec Firmware LEV (light electronic vehicle) installiert haben. Dies erkennt man dran, dass beim Einschalten auf dem Display die Abkürzung "bmd" für wenige Sekunden erscheint. Zum Anderen muss das Pedelec auch die Funkübertragung via ANT unterstützen.

**Hinweis:** Erst nach dem erfolgreichen Koppeln eines Pedelecs mit dem **coachsmart** steht dem Benutzer die Pedelec Ansicht im coachsmart zur Verfügung.

### Kopplung mit dem Pedelec

Um das Pedelec mit dem **coachsmart** zu pairen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Akku des Pedelecs ein. Aktivieren Sie ihn ggf. durch einen Tastendruck am Akku (bitte beachten Sie hierzu auch die Informationen des Herstellers. Es ist nicht notwendig, das E-bike oder den Akku in einen Pairingmodus zu versetzen.
2. Aktivieren Sie den Speedsensor. Den Speedsensor aktivieren Sie durch mehrfache Radumdrehungen bzw. durch das Vorbeiführen des Speichenmagnets.
3. Nehmen Sie den **coachsmart** und drücken Sie den A/C Knopf auf der Rückseite des Displays mit einem spitzen Gegenstand (z.B. mit einem Kugelschreiber).
4. Auf dem Display erscheint kurz das Wort "pair". das bedeutet, dass sich der coachsmart in einem Pairingmodus befindet.
5. Der **coachsmart** solle nun mit dem Pedelec erfolgreich verbunden sein.

**Hinweis:** Wenn der Pairingvorgang nicht beim ersten Mal erfolgreich ist, wiederholen Sie den Vorgang nochmals. Vergewissern Sie sich, dass alle zu verbindenden Komponenten (Akku, Speedsensor) eingeschaltet und aktiviert sind und dass sich im **coachsmart** eine Batterie befindet.

### Während der Fahrt

Mit der linken und der rechten Taste schalten Sie die Unterstützungsstufen des Pedelecs. Mit der mittleren Taste können Sie die verschiedenen Displayansichten im unteren Feld wechseln.

**Bitte beachten Sie auch weitere Informationen zu diesem Produkt unter: [www.o-synce.com](http://www.o-synce.com)**